

# NÁVOD

## Interaktívny - Bezdrôtový ovládač



### Popis

Pomocou tohto bezdrôtového ovládača je možné ovládať bublinové jednotky, LED svetelné trubice, svetelný zdroj pre optické vlákno, nekonečné zrkadlo, LED žiarovka a LED pásiky. Pomocou spínacieho panela ovládate farbu interaktívnych prvkov v miestnosti.

### Obsah

1x Bezdrôtový ovládač  
1 x adaptér

### Inštalácia



1. diaľkový ovládač sa zapne, keď stlačíte tlačidlo ON, a sám sa vypne, keď stlačíte tlačidlo ukončenie vysielania signálu OFF – aby sa šetrila energia batérie. Nebude pokračovať vo vysielaní, ak podržíte stlačené, ale nie je možné ho úplne vypnúť do režimu spánku, kým sa nestlačia všetky tlačidlá uvoľnené, preto prosíme zákazníkov upozorniť, aby neskladovali jednotku niekde, kde sú tlačidlá držané stlačené.

2. Funkcie na strane v poradí sú:

- a.) Mini USB (na nabíjanie batérie 5V)
- b.) Červená LED- Rozsvieti sa pri nabíjaní a zhasne, keď je batéria úplne nabitá.
- c.) Tlačidlo na párovanie s produktmi (Short stlačte) a Zrušenie párovania VŠETKÝCH produktov (dlhé Stlačte > 12 s)
- d.) Jack – Zapnutie/vypnutie bubliniek
- e.) Jack – farby červená, zelená, modrá, žltá, biela, červená, zelená .... pri každom stlačení mení farbu.

Prevádzkovanie

Pre normálnu prevádzku – zapnite produkty a diaľkové ovládanie ich bude ovládať. Diaľkové ovládanie Bublínové tlačidlo zapína/vypína bublinky bežným stlačením. S dlhým stlačením to dá všetko produkty späť do režimu automatického cyklovania.

Na farbách nie je žiadny časovač, takže ak nastavíte miestnosť na červenú, zostane na červenej. Ak chcete ísť späť na automatické cyklovanie, stlačte a podržte tlačidlo bublínok.

#### Režim párovania

Ak chcete použiť (napríklad) 2 diaľkové ovládače v miestnosti, takže jedno diaľkové ovládanie ovláda len 1 bublinková trubica a druhá ovláda inú bublinkovú trubicu a zdroj svetla, napríklad vás stačí spárovať príslušné diaľkové ovládanie a produkt(y).

Postupujte podľa týchto krokov:

1. Na všetkých produktoch, ktoré chcete ovládať pomocou konkrétneho diaľkového ovládača, stlačte a podržte tlačidlo Párovania (Pairing) na 7 alebo viac sekúnd. Produkt začne blikať Ružové/vypnuté/ružové/vypnuté nepretržite. (ak chcete zrušiť párovanie na akomkoľvek produkte, podržte znova stlačte tlačidlo Párovania na 7 s alebo viac). Poznámka – tento krok je pre produkty a nie pre samotné diaľkové ovládanie.

2. Keď všetky produkty, ktoré chcete ovládať, blikajú ružovo/vypnú, rozhodnite sa, ktoré kanál, ktorý chcete použiť na diaľkovom ovládači. K dispozícii je 5 kanálov, červený, zelený, modrý, žltý,

Biely. Jeden pre každé farebné tlačidlo.

3. Napríklad, ak chcete použiť červený kanál, podržte tlačidlo Párovania na boku diaľkovom ovládači a stlačte červené tlačidlo. Musíte dodržať čas medzi začiatkom podržte tlačidlo Párovania a stlačte červené tlačidlo čo najkratšie, v opačnom prípade diaľkové ovládanie medzitým prejde do režimu spánku a párovanie nebude úspešné.

4. Ak je párovanie úspešné, produkty prestanú blikať ružovo/zhasnú. Ak niektorá neprestáva blikať, potom skúste párovanie na diaľkovom ovládači znova od kroku 3.

5. Teraz by ste mali byť schopní ovládať iba produkty, ktoré ste vybrali pomocou tohto diaľkového ovládača.

6. Pomocou zeleného kanála môžete spárovať ďalšie produkty spolu s iným diaľkovým ovládačom. In celkom môžete použiť 5 diaľkových ovládačov v miestnosti a všetky ich naprogramovať na iné ovládanie

#### Produkty.

7. Ak chcete zrušiť párovanie konkrétneho produktu, stlačte a podržte jeho tlačidlo párovania na 6 sekúnd a zariadenie spadne z párovania a prejdite do režimu automatického cyklovania.

8. Ak chcete zrušiť párovanie všetkých produktov na konkrétnom kanáli (napríklad zrušiť párovanie všetkých produktov na konkrétnom kanáli). červený kanál, môžete to urobiť pomocou diaľkového ovládača, ktorý je nastavený na červený kanál. Jednoducho podržte tlačidlo Párovania na diaľkovom ovládači a stlačte tlačidlo Bublín. Všetky produkty by mali

okamžite prejdite späť do režimu automatického cyklovania. Diaľkové ovládanie sa tiež vráti na globálny kanál.

9. Ak chcete zrušiť spárovanie všetkých produktov na VŠETKÝCH kanáloch, podržte tlačidlo Spárovať na diaľkovom ovládači >12 s

### **Technické špecifikácie**

Elektrická špecifikácia

USB napájací adaptér na nabíjanie:

- Vstupné sieťové napätie (napájací adaptér) 100-240Vac 50/60HZ
- Vstupný prúd 0,2A
- Výstup adaptéra 5V 1A (5Watt)
- Schválenia: CE, UL, CUL

6-tlačidlý diaľkový ovládač

- Vstupné napätie 5V nabíjanie cez USB
- Prevádzka na batérie 2 x AAA NiMh dobíjacie batérie
- Schválenie: CE – ROHS